

Selector de señales de audio/video

Su selector de señales de audio/video, marca Archer, le permite conectar en su televisor, videocasetera o componente de audio con una sola fuente de alimentación, fuentes de señales múltiples. Con su selector de audio/video, usted podrá cambiar fuentes con solo oprimir un botón del selector.

CARACTERISTICAS

- Cuatro alimentaciones para Audio/Video—le permite conectar cuatro componentes de audio/video.
- Una salida de señal de Audio/Video—le permite interconectar las cuatro fuentes a un televisor o videocasetera estéreo.
- Conectores estándar tipo RCA fonográficos—facilita las conexiones.

CONEXIONES

Conecte hasta cuatro componentes de audio/video a los enchufes de alimentación del selector, usando cable para audio/video Radio Shack Cat. No. 15-1537.

Interconecte los conectores de audio/video del componente en los enchufes correspondientes en el selector.

Los conectores codificados con colores facilitan la interconexión de los componentes en el selector. Los conectores color amarillo han sido designados para video, los color rojo para audio (derecho) y los color blanco para audio (izquierdo)

Nota: El selector ha sido diseñado para interconectar componentes estereofónicos de audio/video. Si su componente es monaural, usted podrá conectarlo ya sea a los enchufes derecho o izquierdo, sin embargo solamente obtendrá la salida de la señal a través de un canal. Para obtener el audio en el canal derecho e izquierdo, use un cable en forma de "Y" para conectar los enchufes derecho e izquierdo. Conéctelos en el sistema de audio de su componente monaural.

Use una pequeña etiqueta para identificar el enchufe de alimentación con el nombre del componente que haya conectado.

Use cable estereofónico para audio/video, para conectar la señal de salida del selector en el enchufe de alimentación del televisor o videocasetera.

Nota: Para obtener los mejores resultados, use cable de alta calidad. No use cables para audio en usos para video.

OPERACION

Antes de usar este selector, verifique todas las conexiones.

1. Encienda los componentes que desee operar. Oprima el botón selector que corresponda al componente.
2. Use los controles del componente para operarlo como normalmente lo ha hecho.